

KÄRCHER SC 1

Základný postup použitia parného čističa

Nádrž	max. 200 ml vody
Nahriatie	približne 3 minúty
Náplň	iba čistá voda, bez chémie

Postup krok za krokom

- 1** Pred plnením
Prístroj odpojte zo zásuvky a presvedčte sa, že je studený a bez tlaku.
- 2** Naplnenie
Odskrutkujte bezpečnostný uzáver a nalejte najviac 200 ml čistej vody. Nepridávajte čistiaci prostriedok, vôňu ani inú prísadu.
- 3** Príslušenstvo
Uzáver pevne zaskrutkujte a nasadte vhodnú hubicu alebo podlahovú súpravu.
- 4** Nahriatie
Zapojte prístroj do zásuvky a počkajte približne 3 minúty, kým sa voda zohreje.
- 5** Čistenie
Odomknite poistku a stláčajte páčku pary. Najprv krátko vypustite paru do handričky alebo umývadla; môže vyjsť malé množstvo vody.
- 6** Po skončení
Uvoľnite páčku, zaistite poistku, odpojte kábel a nechajte prístroj úplne vychladnúť.

POZOR - bezpečné dopĺňanie vody

Bezpečnostný uzáver nikdy neotvárajte, keď je prístroj horúci alebo pod tlakom. Ak sa minie voda, prístroj odpojte, páčkou vypustite zvyšnú paru a nechajte ho vychladnúť. Uzáver povoľujte až po úplnom odtlakovaní; ak nejde ľahko, nepoužívajte silu.

Na čo si dať pozor

- Horúca para môže spôsobiť obarenie - nesmerujte ju na ľudí, zvieratá, elektrické zariadenia ani zásuvky.
- Citlivý povrch najprv vyskúšajte na nenápadnom mieste. Opatrne pri voskovanom alebo olejovanom dreve, lakoch a materiáloch citlivých na teplo.
- Na sklo nepúšťajte horúcu paru zblízka, najmä ak je studené; nahrievajte ho postupne z väčšej vzdialenosti.
- Okrúhla kefka môže poškriabať citlivé povrchy.

Úplný návod: www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/na-stiahnutie/navody-na-obsahu.html

Tento postup je určený pre klasický SC 1 so skrutkovacím bezpečnostným uzáverom a nádržou 0,2 l. Model SC 1 Multi má odlišné ovládanie.