

Návod

Plnenie čistiaceho stroja roztokom

- vypnite stroj a vyťahnite zástrčku z elektrickej siete
- do inej nádoby nalejte teplú vodu (max. 50°C) a pridajte čistiaci prípravok (1x dávka = 100g použijeme na 10 litrov teplej vody (max. 50°C) – obsah nádrže na čistiaci roztok je 10 litrov (t.j. 1x dávka)
- potom zamiešajte a po rozpustení prostriedku nalejte do stroja do nádrže na čistiaci roztok

Tepovanie

- stlačte obidve tlačidlá na stroji (nástrek a odsávanie), tým uvediete stroj do chodu
- pred tepovaním vyskúšajte stálosť farieb na malo viditeľnom mieste (vzadu alebo z dolnej časti, pre prípad ak by látka púšťala farbu)
- hubicu ťaháme po látke smerom k sebe a zároveň rozstrekujeme pomocou páčky čistiaci roztok. V jednom kroku dochádza k nástreku a odsávaniu čistiacej tekutiny.
- na viac znečistené miesta naneste prípravok, nechajte pôsobiť 5-10 minút a potom znovu odsajte. V prípade veľkého znečistenia použite špeciálny prípravok na fľaky.

Po skončení čistenia

- zostatkový čistiaci roztok odsajte hadicou z nádržky (zapnite tlačidlo odsávania),tým sa aj vyčistia hadice od nečistôt
- nádrž na odpadovú tekutinu opláchnite vlažnou vodou a nechajte samovoľne oschnúť
- ostatné časti stroja utrite vlhkou handričkou (**nikdy neumývajte pod tečúcou vodou !**)
- podľa potreby prepláchnite saciu hubicu čistou vodou (do nádržky na čistiacu tekutinu nalejte cca 2L čistej vody a odsajte ju hadicou do nádoby na znečistenú vodu)
- nezatvárajte kryt na odpadovú tekutinu pri sušení. (Došlo by ku zatuchnutiu prístroja)
- **POZOR! stroj nenechávajte schnúť na zdroji tepla. Môže sa zdeformovať.**

Rady na záver

- pri odpojení stroja zo siete ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel
- **pri poruche čistiaceho stroja ho neopravujte, spojte sa prosím s nami a dohodnite sa na ďalšom postupe tel. 0903 749 934!!!**
- prípadnú poruchu prosím nahláste pri vrátení čistiaceho stroja !!
- koberec čistíte max. 2x (voda sa nesmie v žiadnom prípade dostať do spodnej časti koberca)
- používajte odporúčané množstvo čistiaceho roztoku (pri použití veľkého množstva čistiaceho prášku môžu zostať na očistenom materiály biele fľaky)
- čalúnenia a interiéry v automobile vyčistíte iba 1x , aby sa tekutina nenasiakla „ ako do hubky “
- po očistení by ste na koberec mali vstúpiť až po úplnom uschnutí (t.j. po2-4 hodinách)

Váš pomocník pri čistote